

溴化锂机组的季节性开机前准备工作

溴化锂机组的季节性开机前准备工作

一、开机前准备工作(制冷):

1.检查机组配电柜内电路中的随机熔断管是否完好无损;
2.检查主电机旋转方向是否正确,各继电器整定值是否在说明书规定范围之内;3.检测制冷机组系统内的制冷剂是否达到规定的液面要求,是否有泄漏情况;4.检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔管路是否有异常情况;

5.检查机组和水系统中的所有阀门是否操作灵活,无泄漏或卡死情况。各阀门的开关位置是否符合系统运行要求。

二.开机前准备工作(制热):

1.检查系统泵电路是否完好无损;
2.检查冷冻水泵、冷却水泵是否有异常情况;
3.检查系统中的所有阀门是否操作灵活,无泄漏或卡死情况。各阀门的开关位置是否符合系统运行要求。

三.日常开机前准备工作(制冷):

1.启动冷却水泵(冷却水泵运行);
2.打开机组电源开关,观察机组控制面板指示灯是否符合启动要求;
3.检查冷冻水供、回水温度的设定值,根据环境要求是否需要改变此设定值。

四.日常开机前准备工作(制热):

1.启动冷冻水泵;
2.开启机组,观察换热器的温控阀是否符合启动要求。
3.检查系统供、回水的温度设定值,根据环境要求是否需要改变此设定值。

二手制冷设备回收网

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛