

溴化锂吸收式冷水机组冷剂水中含有 溴化锂溶液

原因：

- 1、送往发生器的溶液循环量过大，或发生器中溶液过高；
- 2、加热蒸汽压力过高；
- 3、冷却水温过低或水量调节阀有故障；
- 4、运转中有冷凝器抽气；

排除方法：

- 1、调节溶液循环量，降低发生器液位；
- 2、降低加热蒸汽压力；
- 3、提高冷却水温度并检修水量调节阀；
- 4、停止从冷凝器中抽气

二手制冷设备回收网

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛